



Включение функции  
«Автоматического сопровождения Lite»

## Включение функции «Автоматического сопровождения Lite»

Используемое оборудование:  
IP Камера: F-IP-1442CIW

1. Для того, чтобы включить функцию «Автоматического сопровождения Lite», необходимо зайти в меню «Просмотр в реальном времени», открыть меню управления PTZ и нажать кнопку включения «Автоотслеживания».

Минимальная дистанция для работы данного функционала – от 3 метров.

