

Подключение к **FTP** на камерах **iFLOW**

Войдите в **WEB интерфейс** устройства

iFLOW
БУДЬ В ПОТОКЕ
ИННОВАЦИЙ

iFLOW

Добро пожаловать

Русский ▾

 | 

 | 

[Забыли пароль?](#)

Войти

При использовании клиента следите за тем, чтобы защищать право на конфиденциальность и другие права людей.



Подключение к FTP на камерах iFLOW

Переходим в пункт **Событие – Настройка сигналов тревоги - FTP**
Вносим данные FTP сервера

iFLOW



Общие настройки



Система



Сеть



Видео и аудио



изображение



Хранилище

Событие

События и обнаруж...

Настройка сигнала ...

FTP

Email

Сервер сигналов тревоги

Протокол FTP

*IP-адрес сервера

*Порт №

Анонимный вход ☐

*Имя пользователя

*Пароль

Структура каталога

Выгрузить изображение ☒

Интервал отправки изображений (...)

Название изображения

Включить автоматическое сетевое... ☐

Тест

Сохранить

Подключение к FTP на камерах iFLOW

Переходим в **Хранилище – Параметры расписания – Съемка**
Выбираем расписание и параметры съемки. Для того, чтобы изменить разрешение съемки – необходимо в меню «Видео и аудио» выбрать разрешение изображения.

iFLOW

Расп. Записи **Съемка**

Расписание съемки

Непрерывно Стер...

	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
Пн													
Вт													
Ср													
Чт													
Пт													
Сб													
Вс													

Параметры съемки

Непрерывно

Съемка по расписанию ☐

Запуск события

Съемка по событию ☒

Формат фото JPEG

Разрешение 1920*1080

Качество изображения ☒ Низкий ☐ Средний ☐ Высокий

Сохранить