



Добавление терминала
доступа, персонала,
назначение доступа
персонала в НС Team mode

Глава 1: Введение

Nik-Connect Team mode представляет собой облачное решение для комплексного управления безопасностью и контроля доступа в многопользовательских средах. Данная инструкция предназначена для настройки терминала доступа в режиме AP Mode, добавления персонала и конфигурации системы учета рабочего времени (УРВ). Система обеспечивает централизованное управление несколькими объектами, точные разрешения на основе ролей и расширенные возможности мониторинга.

Глава 2: Добавление терминала доступа в HC Team mode.

При первом запуске нужно ввести ваше имя и привязать почту, на нее придет код для подтверждения и связи с ПО Nik-Connect.

The screenshot shows the 'Управление командой' (Team Management) section of the Nik-Connect web interface. The form is for adding a new user. The fields 'Имя' (Name) and 'Почта' (Email) are highlighted with red boxes. The 'Почта' field contains the email 'kuzlapkin@flow-tech.ru'. Below the email field, there is a note: 'Система автоматически отправит код подтверждения и код для привязки мобильного клиента Nik-Connect с помощью этого адреса эл. почты.' (The system will automatically send a confirmation code and a code for linking the mobile client Nik-Connect using this email address). The 'Срок действия' (Expiration date) is set to '2099-12-31 23:59:59'. The 'Статус пользователя' (User status) is set to 'Активный' (Active). The 'Права' (Rights) section shows 'Ресурс' (Resource) set to 'Все ресурсы' (All resources) and 'Детерминант' (Determinant) set to 'Все' (All). The 'Имя роли' (Role name) is set to 'Выбрать разрешение' (Select permission). The 'Соединение с разрешениями' (Linking permissions) section shows a list of permissions with a 'Select All on Current Page' button.

Статус авторизации "В сети" значит, что вы связали ПО и почту.

The screenshot shows the 'Управление командой' (Team Management) section of the Nik-Connect web interface, displaying a table of users. The table has columns for 'Имя' (Name), 'Учетная запись' (Account), 'Тип' (Type), 'Роль' (Role), 'Число подключений' (Number of connections), 'Статус авторизации' (Authorization status), 'Статус пользователя' (User status), and 'Срок действия' (Expiration date). The 'Статус авторизации' column for the user 'kuzlapkin@flow-tech.ru' is highlighted with a red box, showing a green circle with the text 'В сети' (Online).

Имя	Учетная запись	Тип	Роль	Число подключений	Статус авторизации	Статус пользователя	Срок действия
yura	kuzlapkin@flow-tech.ru	Суперпользователь	SelfServiceSuper Administrator/Administrator/Operator/Maintainer	1	В сети	Активный	2099/12/31

Далее необходимо заполнить наименование будущего департамента (имя команды) и вписать телефон.

The screenshot shows the 'Информация о команде' (Information about the team) form in the Hik-Connect interface. The form is located under the 'Управление командой' (Team Management) menu. It contains two input fields: 'Имя команды' (Team name) with the value '123' and 'Телефон' (Phone) with the value 'догов +7'. A red box highlights the 'Телефон' field. Below the fields is a red 'Сохранить' (Save) button. The left sidebar shows the 'Управление командой' menu with options like 'Управление пользователями', 'Управление устройствами', 'Сессии о сервисе', 'Настройки электронной почты', 'Конфигурация команды', 'Информация о команде', and 'Войти с помощью Azure AD'. The top navigation bar includes various system settings and monitoring options.


Заходим в Hik-Connect на главный экран.

The screenshot shows the main dashboard of the Hik-Connect interface. The top navigation bar includes various system settings and monitoring options. The main content area is divided into several sections: 'Быстрый доступ' (Quick access) with links to 'Видеосистема безопасности', 'Поиск видео', 'Мониторинг TC', 'Поиск результатов отслеживания', 'Мониторинг карты', 'Центр тревог', 'Человек', 'Уровень заряда', and 'Resource Management'. Below this is a 'Сообщение в реальном времени' (Real-time message) section. The central part of the dashboard displays 'Обзор уровней доступа человека' (Person access level overview) with a table showing access levels for different users. The table has columns for 'Имя' (Name), 'Доступно' (Available), 'Недоступно' (Unavailable), and 'Не назначено' (Not assigned). The table shows three rows of data for users named 'Игорь' (Igor) and 'Александр' (Alexander). Below the table is a 'Надлежащие записи о доступе' (Proper access records) section. The bottom section is 'Мониторинг работоспособности' (Performance monitoring) with a table showing device status.


Нажимаем устройство на панели и следом нажимаем добавить устройство.

The screenshot shows the 'Добавить устройство' (Add device) screen in the Hik-Connect interface. The screen is titled 'Устройство отсутствует' (Device is missing). Below the title is a red button labeled 'Добавить устройство' (Add device). The left sidebar shows the 'Управление командой' menu with options like 'Управление пользователями', 'Управление устройствами', 'Сессии о сервисе', 'Настройки электронной почты', 'Конфигурация команды', 'Информация о команде', and 'Войти с помощью Azure AD'. The top navigation bar includes various system settings and monitoring options.


Далее нажимаем "добавить устройства LAN" и после этого ставим галочку на "показать добавленное устройство".



Выбираем терминал доступа с биометрией из предложенного списка.



Далее вводим пароль.



Добавляем устройство.

Добавить устройство

✓

Введите пароль

✓

Проверочный код устройства

✓

Обнаружение совместимости

4

Настройка параметров

Базовая информация

Подтвердить ключ

информации потока

Часовой пояс

Изменение часового пояса устройства

(UTC+03:00) Москва, Санкт-Петербург, Волгоград

Летнее время

Период на летнее время в этом часовом поясе не выполнен. Перейдите в веб-клиент устройства для настройки.

Применить к устройству

Если часовые пояса устройства и системы не совпадают, система применит настройки своего часового пояса к устройству.

Информация о группе

Добавить в группу

Информация о ресурсе

Добавить ресурс к группе

Ресурсы

Все ресурсы

Указанный(ые) клиент(ы)

Информация о ресурсе

Добавить

Отмена

Устройство добавлено.

Добавить онлайн-устройство

Adding devices completed (1 succeeded and 0 failed): 100%

Следующая конфигурация автоматически применяется для добавленных устройств:

- Импортировать все ресурсы в указанные группы

Adding Result

Серийный номер	Adding Result	Upgrade Result	Открыть...
F-KD-3324M C2000 020602190004 6756879	Added	--	

Закрыть

После переходим в добавленное устройство.

The screenshot shows the Hik-Connect web interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items. Below the navigation bar, there is a search bar and a list of devices. The device list has columns for 'Имя устройства', 'Серийный номер устройства', 'Версия', 'Статус', 'Информация о ресурсе', 'Группа', and 'Операции'. One device is listed with the ID 'F-KD-3323PMFC0775756829', which is highlighted with a red box. The status of this device is shown as a green circle with a checkmark.

Проверяем часовой пояс и выставляем необходимые для вас настройки.

← F-KD-3323PMFC(FT6756829)

Базовая информация **Часовой пояс** Привязать камеру Считыватель карт

Порог времени простоя 15 Секунда

Тревога таймута открытой двери ☒

Допускается максимальная длительность 30 Секунда

Код принуждения

Пароль администратора

Часовой пояс

Изменение часового пояса устройства (UTC+03:00) Москва, Санкт-Петербург, Волгоград

Летнее время
Переход на летнее время в этом часовом поясе не выполняется. Перейдите в веб-клиент устройства для настройки.

Применить к устройству ☒
Если часовые пояса устройства и системы не совпадают, система применит настройки своего часового пояса к устройству.

Привязать камеру

Привязать камеру Можно привязать не более 2 камер.

+ Добавить

Сохранить Отмена

Выделяем область, когда наш терминал будет активен в рабочее время, например, с понедельника по пятницу (08:00 - 19:00). Также можно настроить аутентификацию как по карте, лицу и т.д. Терминал добавлен.

Hik-Connect

Устройство: F-KD-3323PMFC(FT6756829)

Экран доступа Человек Видео Управление доступом Рабочее время Видеодомофон Вторжение Бортовой мониторинг Аналитический отчет Аудитотрансляция

Настройка на устройстве Копировать в

Базовая информация Часовой пояс Привязать камеру **Считыватель карт**

Направление Нет

Режим доступа (пользовательский) ☒

Метод аутентификации: Карта Карта... Карта... Карта... Карта... Стереть

Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Тревога о неудачных попытках считывания карты ☐

Обнаружение влома ☒

Уровень распознавания отпечатка пальца 1/100000

*Лицо 1:N – порог соответствия 92

Распознавание лица ☒


Режим распознавания лиц Распознавание одного человека

Анти-спуфинг изображений лица ☒


Сохранить Отмена

Глава 3: Добавление персонала и назначение доступа персонала.


Создаем сотрудника, нажимаем "человек" на верхней панели, затем "добавить".



Добавляем информацию о сотруднике, далее выбираем департамент, который мы создали в самом начале (он будет числиться в этом департаменте), после переходим к управлению средствами доступа.



Выбираем аутентификацию по карте и после нажимаем "настроить".



Выбираем устройство из списка предложенных устройств (то, что мы добавляли ранее) и сохраняем данное устройство.

Режим выпуска


Контроль доступа / устройство видеодомофона


Станция регистрации карт


Станция регистрации


Ввод вручную

Тип устройства*

☒ Устройство контроля доступа ☐ Устройство видеосвязи

Выбрать устройство*

F-KD-3323PMFC(FT6756829)

Поиск

123

F-KD-3323PMFC(FT6756829)

Далее необходимо нажать на поле, где нарисована карта с рукой и добавить карту доступа. Прикладывая карту к терминалу и видим, что она добавилась в терминал.

Управление средствами доступа


Изображе...


Карта


Bluetooth/...


Отпечаток ...


PIN-код

Текущий режим выдачи – контроль доступа / устройство видеодомофона. [Настроить](#)


Коснитесь своей карты на устройстве



Управление средствами доступа


Изображе...


Карта


Bluetooth/...


Отпечаток ...


PIN-код

№ карты:

3989767152







Сохранить

Отмена

После добавления всей информации нажимаем "добавить".

← Добавление сотрудника


Базовая информация ТС Рабочее время

Базовая информация

*Имя:

Департамент:

Идентификатор:
После добавления человека идентификатор не может быть изменен.

Управление средствами до...

Предоставление доступа

Предоставление доступа:

Временный пропуск: ☐
Разрешить человеку предоставлять временный доступ другим людям согласно его компетенции в приложении.

Информация об учетной записи

Использование приложения: ☐
Используйте приложение для открытия дверей по Bluetooth, использования видеодомофона и т. п.

Больше ▾

Мы отобрались в выбранном департаменте.

Hik-Connect

Устройство Экран-дисплей **Человек** Видео Управление доступом Рабочее время Видеодомофон Вторжение Бортовой мониторинг Аналитический отчет Аудитотрансляция ...     

Поиск

	Изображение в профиле	Идентификатор	Имя	Фамилия	Департамент	Ссылка на учетные данные	Настройка приватности
☐		6234616275	Юрий	—	123	   	
☐		3406069161	Ирина	—	123	   	

Всего: 2 20 ▾

К < > X 1 / 1 Страница Перейти

Далее переходим в управление доступом и нажимаем "добавить".

Hik-Connect

Устройство Экран-дисплей Человек **Управление доступом** Рабочее время Видеодомофон Вторжение Бортовой мониторинг Аналитический отчет Аудитотрансляция ...     

Управление доступом

Мониторинг в реальном врем...

Предоставление доступа

Обзор

Управление уровнем доступа

Предоставить по подразделен...

Предоставить по лицам

Управление временными про...

Поиск

Приложение

Конфигурация управления дос...

Уровень доступа	Расписание доступа	Дверь
Нет данных		

Нет данных

Указываем имя уровня доступа, после выбираем устройство и расписание доступа.

The screenshot shows the 'Добавить уровень доступа' (Add Access Level) form in the Hik-Connect interface. The left sidebar has 'Управление уровнем доступа' (Manage Access Level) highlighted. The form fields are: 'Имя уровня доступа' (Access Level Name) with the value '123', 'Описание' (Description) which is empty, and '*Дверь' (Door) with a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing two options: 'F-4D-3323PMFCB76756829' and 'F-4D-3323PMFCB76756829', both of which are selected. Below the dropdown is a '*Расписание доступа' (Access Schedule) dropdown with the value 'Шаблон на весь день' (Template for the whole day). At the bottom are 'Добавить' (Add) and 'Отмена' (Cancel) buttons.

После нужно предоставить доступ по лицам, нажимаем "предоставить доступ".

The screenshot shows the 'Предоставить доступ' (Provide Access) screen in the Hik-Connect interface. The left sidebar has 'Предоставить доступ' (Provide Access) highlighted. The main area shows a table with columns: 'Информация о сотруднике' (Employee Information), 'Имя уровня доступа' (Access Level Name), 'Расписание доступа' (Access Schedule), 'Дверь' (Door), and 'Операции' (Operations). The table is empty, and a message 'Нет данных' (No data) is displayed. At the bottom, there is a 'Всего 0' (Total 0) label and a pagination bar showing '1 / 1 страница' (1 / 1 page).

Выбираем человека, которому выдаем доступ.

The screenshot shows the 'Предоставить доступ' (Provide Access) screen in the Hik-Connect interface. A modal window titled 'Предоставить' (Provide) is open, showing a list of employees. The list has columns for 'Выбор чек' (Select checkbox), 'Имя уровня доступа' (Access Level Name), and 'Информация о сотруднике' (Employee Information). The employee 'Юрий' (Yuriy) is selected, and his information is displayed in a detail view: '135', '1928090204', and '123'. At the bottom of the modal, there is a 'Выбор всех людей' (Select all people) checkbox and a 'Выбрано 1 чел.' (1 person selected) label. The 'Добавить' (Add) button is highlighted.

Выбираем способ предоставления доступа (наш терминал). Прикладываем карту к терминалу и получаем доступ.

Предоставить доступ

Выбор человека

Юрий
6234616275
123

Выбрано 1 чел.

Предоставление доступа

Настроить

Способ предоставления доступа

Двери (1/1) ☒ Уровень доступа (0/1) ☐

Предоставить доступ к выбранным дверям в течение всего дня.

Дверь

Поиск

Выбор по устройству Выбор по группе

☒ F-KD-3323PMFC(FT6756829)
☒ F-KD-3323PMFC(FT6756829)

Сохранить

Добавить Отмена



Для того, чтобы проверить, приходят ли сведения о входе в систему, переходим на главный экран и заходим в управление доступом. Информация попадает в недавние записи о доступе.

Hik-connect

Устройство Экран дисплея Человек Видео Управление доступом Рабочее время Видеодомофон Вторжение Бортовой мониторинг Аналитический отчет Аудиотрансляция

Видео Управление доступом Рабочее время Видеодомофон Вторжение Бортовой мониторинг Экран дисплея

Открывайте двери разнообразными способами, добавляйте устройства контроля доступа, управляйте людьми и уровнями доступа, генерируйте QR-коды посетителей и управляйте ими с помощью мобильного клиента.

Выставить настройки Скрыть инструкции

Человек Дверь Время Управление уровнем доступа Назначить уровень доступа

Обзор уровней доступа человека

Все 2 Недоступно 0 Допустимо 1 Не назначено 1

Карта не задана: 1 Изображение лица не задано: 2 Отпечаток пальца не задан: 2

Недавно контролировавшиеся двери

Перейти к мониторингу в реальном времени

Недавние записи о доступе

Юрий	Доступ разрешен	F-KD-3323PMFC(FT6756829)	09/30 16:48
Юрий	Доступ разрешен	F-KD-3323PMFC(FT6756829)	09/30 16:48
Юрий	Доступ разрешен	F-KD-3323PMFC(FT6756829)	09/30 16:48

Показать еще

Мониторинг работоспособности

Тип устройства Исключение/Total

Обновить Перейти к мониторингу работоспособности

Быстрый доступ

Надленно просмотрено

- Видеосистема безопасности Видео
- Поиск видео Видео
- Мониторинг ТС Корпоративный мониторинг
- Поиск результатов отслеживания Корпоративный мониторинг
- Мониторинг карты Карта
- Центр тревог Тревога
- Человек Человек
- Уровень заряда Оборудование
- Resource Management Устройство

Сообщение в реальном времени

Тревога Событие получения доступа человеком Событие вскрытия Служба

Нет данных