



Сохранение снимка на sd-карту при
звонке на домофон


Настройка на мониторе

Для того, чтобы снимок с вызывной панели сохранялся на sd-карте монитора при входящем звонке, необходимо выполнить следующие настройки:


1. На основном экране монитора откройте раздел «Настройки»:




2. Нажмите на указанный значок справа:




3. Нажмите на «Параметры ярлыка»:



4. Включите настройку «Быстрый снимок» и задайте «Время снимка». Эта настройка задает длительность хранения снимков, сделанных во время вызова:




Время хранения снимка задается в отдельном окошке. Выберите нужный вам вариант: 1, 7 или 30 дней:




Просмотр снимков

Для того, чтобы просмотреть снимки по звонкам:


1. На основном экране монитора откройте раздел «Вызов»:



2. Нажмите на значок журнала вызовов справа:



3. Нажмите на иконку картинки в строке нужного звонка журнала вызовов:



На экран будет выведен снимок, сделанный во время нажатия на кнопку принятия звонка вызывной панели.